1 PA	RAMETRAGE DES EQUIPEMENTS DANS SLV	2
1.1 A	perçu de l'application SLV (Street Light Vision)	2
1.2 A	Njouter un équipement	4
1.2.1	Paramétrage du mat éclairage 4 (menu équipement)	
1.2.2	Paramétrage du mat éclairage 5 (menu équipement)	8
1.2.3	Paramétrage de la sortie auxiliaire (AUX)	
1.2.4	Paramétrage de la sortie Ethernet (ETH)	17
2 CO	MMISSIONNEMENT DU CITYBOX CONTROLEUR	23
3 EXF	PORTER LA CONFIGURATION SOUS FORMAT CSV	25





Page 1/25

84 200 Carpentras

1 PARAMETRAGE DES EQUIPEMENTS DANS SLV

- Avant de procéder au paramétrage, il faut absolument que le raccordement électrique des MAT 4 et 5 soit réalisé. Reportez-vous au schéma SCCY2000001A.
- Attention : Pour réaliser le paramétrage, il faut impérativement utiliser le compte administrateur. Rapprochez-vous de l'enseignant afin d'obtenir les identifiants.

1.1 Aperçu de l'application SLV (Street Light Vision)

• Tapez sur un navigateur l'adresse : https://citybox2.axione.fr/reports puis entrer le login et le mot de passe attribué

	Authentication required !
S	iign In
Name	
Password	۲
Far	got pastword?

• Accéder dans la fenêtre **Equipements** pour créer les équipements liés au système.



Page 2/25





Page 3/25

84 200 Carpentras

1.2 Ajouter un équipement

- Attention : afin d'éviter certain conflits avec les serveurs Bouyques, n'utilisé pas d'accents dans la dénomination des équipements.
- 1.2.1 Paramétrage du mat éclairage 4 (menu équipement)
 - Cliquer sur la géozone créée comme dans cet exemple puis faire dans l'ordre :





Page 4/25

84 200 Carpentras

Renseigner les champs comme ceci :





Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

			S
Type d'équipement *	Citybox V2[dali1switch •		
Groupe de variation	MAT 4		
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293	Code RQ à 18 chiffres (à	
Date d'installation			ct. (00
Statut installation	- v		1
Bande passante	THD		
			1 AND

CITYBOX de mat



Page 5/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 		
Activé	\checkmark	
Paramètres Capteur		
Délai	0	
Délai de transmission	0	
Temps Montée	1	
Niveau haut	90	
Temps Maintien	5	
High-to-low delay	1	
Edge Mode	ALWAYS	
Groupe Capteur	SCENARIO_DET_MAT_3	
Période active	TOUJOURS	

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10 💂
Niveau d'extinction en	30 🗘



Page 6/25

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 7/25

84 200 Carpentras

1.2.2 Paramétrage du mat éclairage 5 (menu équipement)

Renseigner les champs comme ceci :

New Device		
STREETLIGHT		
Nom	MAT 5	
Contrôleur *	Controleur_Nom de l'etablissement	
Identifiant *	MAT 5	
Type d'équipement *	Citybox V2[dali1switchmeter]	
	Position the device	



Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

Type d'équipement *	Citybox V2[dali1switch 🔻	
Groupe de variation	MAT 5	
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293	Code RQ à 18 chiffres (à
Date d'installation		
Bande passante	THD	



CITYBOX de mat



Page 8/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 		
Activé	\checkmark	
Paramètres Capteur		
Délai	0	
Délai de transmission	0	
Temps Montée	1	
Niveau haut	90	
Temps Maintien	5	
High-to-low delay	1	
Edge Mode	ALWAYS	
Groupe Capteur	SCENARIO_DET_MAT_1	
Période active	TOUJOURS	

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10
Niveau d'extinction en	30 🗘



Page 9/25

84 200 Carpentras

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 10/25

84 200 Carpentras

1.2.3 Paramétrage de la sortie auxiliaire (AUX)

Renseigner les champs comme ceci pour le MAT 4 :

New Device		
STREETLIGHT		
Nom	MAT 4_AUX	
Contrôleur *	Controleur_Nom de l'etablissement	
Identifiant *	MAT 4_AUX	
Type d'équipement *	Citybox V2[plug]	
	Position the device	



Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

Type d'équipement *	Citybox V2[dali1switch •	
Groupe de variation	ON PERMANENT	
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293	Code identique à celui du MAT 4
Date d'installation		
Bande passante	ТНО	



Page 11/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 		
Activé		
Paramètres Capteur		
Délai	0	
Délai de transmission	0	
Temps Montée	5	
Niveau haut	90	
Temps Maintien	30	
High-to-low delay	5	
Edge Mode	ALWAYS	
Groupe Capteur		
Période active	TOUJOURS	

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10
Niveau d'extinction en	30 よ ,



Page 12/25

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 13/25

84 200 Carpentras

Renseigner les champs comme ceci pour le MAT 5 :





Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

Type d'équipement *	Citybox V2[dali1switch v	
Groupe de variation	ON PERMANENT	
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293	Code identique à celui du MAT 5
Date d'installation		
Bande passante	THD	



Page 14/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 		
Activé		
Paramètres Capteur		
Délai	0	
Délai de transmission	0	
Temps Montée	5	
Niveau haut	90	
Temps Maintien	30	
High-to-low delay	5	
Edge Mode	ALWAYS	
Groupe Capteur		
Période active	TOUJOURS	

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10
Niveau d'extinction en	30 よ ,



Page 15/25

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 16/25

84 200 Carpentras

1.2.4 Paramétrage de la sortie Ethernet (ETH)

Renseigner les champs comme ceci pour le MAT 4 :

New Device	
STREETLIGHT	
Nom	MAT 4_ETH
Contrôleur *	Controleur_Nom de l'etablissement
Identifiant *	MAT 4_ETH
Type d'équipement *	Citybox V2[ethernet]
	Position the device



Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

Type d'équipement *	Citybox V2[ethernet]	•	
Groupe de variation			
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293		Code identique à celui du MAT 4
Date d'installation			
Bande passante	тно		



Page 17/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 		
Activé		
Paramètres Capteur		
Délai	0	
Délai de transmission	0	
Temps Montée	5	
Niveau haut	90	
Temps Maintien	30	
High-to-low delay	5	
Edge Mode	ALWAYS	
Groupe Capteur		
Période active	TOUJOURS	

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10
Niveau d'extinction en	30 よ ,



Page 18/25

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 19/25

84 200 Carpentras

Renseigner les champs comme ceci pour le MAT 5 :





Placer le mat sur la carte à côté du contrôleur et au niveau d'établissement

Paramétrer dans l'onglet "Identité"

Type d'équipement *	Citybox V2[ethernet]	Ŧ	
Groupe de variation			
Adresse unique	CB2EIx1519P1214293		Code identique à celui du MAT 5
Date d'installation			
Bande passante	THD		



Page 20/25

84 200 Carpentras

 Eclairage dynamique (motion sensor) 			
Activé			
Paramètres Capteur			
Délai	0		
Délai de transmission	0		
Temps Montée	5		
Niveau haut	90		
Temps Maintien	30		
High-to-low delay	5		
Edge Mode	ALWAYS		
Groupe Capteur			
Période active	TOUJOURS		

Paramétrer dans l'onglet "Inventaire"

▼ Lampe	
Type de lampe	BYES Unknown
Puissance (W)	100
Puissance économisé	20
Date installation - Lam	
Seuil de facteur de pui	0.6
Niveau d'allumage en	10
Niveau d'extinction en	30 💂



Page 21/25

84 200 Carpentras

Identité Inventaire	Réseau électrique
▼ Réseau	
Fournisseur énergie	Providers
Type de réseau	
Supply voltage	230 Volts
Départ électrique	1
Section Câble	
Alarme tension forte	245
Alarme tension faible	215

Sauvegarder

après chaque ajout d'un matériel, puis commissionner le Contrôleur avec l'icone

-

Lors du commissionnement on ne doit pas avoir ces erreurs affichées avec le symbole





Page 22/25

84 200 Carpentras

2 COMMISSIONNEMENT DU CITYBOX CONTROLEUR

La dernière partie du paramétrage consiste à commissionner le citybox contrôleur. Pour se faire, suivez les étapes suivantes :

Dans la liste d'équipement, sélectionner le contrôleur.



Ensuite cliquez sur commissionner.



L'onglet suivant apparait.





Page 23/25

Après avoir cliqué sur « Démarrer », l'onglet de vérification de la base de donnée apparait.



Si tous les voyants sont au vert, la configuration est terminée.

Lors du paramétrage des deux mats, vous devez compter 6 équipements supplémentaires à votre configuration initiale.



3 EXPORTER LA CONFIGURATION SOUS FORMAT CSV

Lorsque le paramétrage est terminé, il faut sauvegarder la configuration sous format CSV pour garder une trace en cas de perte de configuration lors d'une mauvaise manipulation.

Pour cela il faut sélectionner la géozone paramétrée puis suivre toutes les étapes indiquées ci-dessous :

() () · []		Exporter		8
Nom CY10007 Parent ERM_FR	- Lycée Leon Chiris - Grasse 06	ALDIO PLAYER BÂTIMERT GO CAMERA IP CAMERA IP GO CAPTEUR DE PRÉSENCE	 ▼ Télégestion ✓ Addresse GeoZone ✓ Adresse unique 	
Mettre à jour	la zone géographique	CONTROLLER DEVICE	✓ Category	
Latitude Minimum	Longitude Minimum	 ELECTRICAL COUNTER 	✓ Contrôleur	
43.65008 °	6.92913 °	ENTREES COMPONIEMAL SENTOR	Eourntusaur d'énergie	
Latitude Maximum	Longitude Maximum	S. MOBILER URBAN	✓ Groupe de variation	
43.65173 ° 6.93364 °	NETWORK COMPONENT	✓ identifiant		
		PAIMEAU URBAN	Index da tirtait	
		PATRIBIS PLACE	✓ Latitude	
		A STATION NETED	V Longitude	
			✓ Nom	
		Sélectionner tous les équipements paramét	s Appuyer sur enregistr rés	er

Ensuite appuyer sur "Oui" dans la fenêtre de confirmation.



Sauvegarder le fichier CSV dans le répertoire de votre choix.



Page 25/25